# Accord (CR2, CR3) 2013

Программа ТО для автомобилей с бензиновыми двигателями Honda Accord (CR2, CR3) 2013

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит ранее.

| Операции | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
| Моторное масло (без снятия защиты ДВС) (K24W2) | | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Моторное масло (без снятия защиты ДВС) (J35Y1) | | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС) | | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Воздушный фильтр (K24W2) | | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Воздушный фильтр (J35Y1) | | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Фильтр вентиляции салона | | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Регулировка зазоров в клапанах (K24W2) | | | | Р | | | Р | | | Р | | |
| Регулировка зазоров в клапанах (J35Y1) | | | | Р | | | Р | | | Р | | |
| Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | | | | | | | З | | | | | |
| Ремень привода ГРМ (J35Y1) | | | | | | | | З | | | | |
| Свечи зажигания (K24W2) иридиевые | | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П |
| Свечи зажигания (J35Y1) иридиевые | | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П |
| Приводные ремни (бензиновый двигатель) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу | | | | | | | П | | | | | |
| Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель K24W2, J35Y1) | | Через 200 000 км или 10 лет, затем через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет. | | | | | | | | | | |
| Рабочая жидкость трансмиссии: MT | | | | | З | | | | З | | | |
| ATF-DW1 | | | | З | | | З | | | З | | |
| Тормозная жидкость | | | | З | | | З | | | З | | |
| Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS/MVCI | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние щеток стеклоочистителя | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual: | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Для Accord 2,4 | | | | | | | | | | | | |
| Для Accord 3,5 | | | | | | | | | | | | |
| Проверить работоспособность стояночного тормоза | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояния АКБ и клемм АКБ | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить уровень света фар | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить работу приборов освещения | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние петлей и замков дверей | | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние деталей подвески | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние защитных чехлов приводных валов | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние выпускной системы | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Перестановка колес | | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| Проверить состояние топливопроводов и соединений | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| н/ч MT (K24W2) | | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 2,3 | 2,1 | 4,7 | 2,1 | 2,3 | 3,6 | 2,1 | 2,1 |
| н/ч AT (K24W2) | | 2,1 | 2,1 | 3,8 | 2,1 | 2,1 | 4,9 | 2,1 | 2,1 | 3,8 | 2,1 | 2,1 |
| н/ч AT (J35Y1) | | 2,3 | 2,3 | 5,5 | 2,3 | 2,3 | 6,6 | 6,3 | 2,3 | 5,5 | 2,3 | 2,3 |
| **Рекомендуемые работы** | | | | | | | | | | | | |
| Проверка, регулировка углов установки колес | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Промывка инжектора | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Замена воздушного фильтра | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Замена жидкости привода сцепления | | | | X | | | X | | | X | | |
| Замена салонного фильтра | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| н/ч | | 1,1 | 3,1 | 1,3 | 3,1 | 1,1 | 3,3 | 1,1 | 3,1 | 1,3 | 3,1 | 1,1 |
| | | | | | | | | | | | | |

П - проверка, при необходимости замена, смазка или регулировка.

З - замена Р - регулировка

С - смазка

Охлаждающая жидкость меняется первый раз через 200000км или 10 лет далее через 100000км или 5 лет . - 6,2л. / 6,5л.
Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО.
Масло в ДВС Honda Fully synthetic (5W-30) - 4,5л. / 5л.
Масло в механической трансмиссии MTF-III - 2,0л.
Масло в АКПП ATF DW1 - 2,5л. / 3,1 л.
Тормозная жидкость DOT 4 -1 л.
Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45000 км, что наступит ранее.

* Стоимость з/ч, указанная в настоящей Программе ТО, носит информационный характер, является рекомендованной и может отличаться от стоимости, устанавливаемой авторизованными дилерами и кандидатами в дилеры HONDA, как в меньшую, так и в большую сторону.
Для уточнения окончательной стоимости з/ч, просим обратиться к ближайшему к Вам авторизованному дилеру или кандидату в дилеры HONDA.
Данная информация не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).